

Serrure Noki - CLÉ MAÎTRESSE

artopex®



CLÉ MAÎTRESSE

CLÉ MAÎTRESSE (CLÉ NOIRE)

Une fois insérée, la serrure est associée à toutes les clés maîtresses du même numéro de série. Aucune clé maîtresse d'un autre numéro de série n'aura d'influence sur celle-ci. La clé maîtresse est disponible en plusieurs exemplaires du même numéro de série.

RECOMMANDATION

Conserver votre clé maîtresse dans un endroit sécuritaire

- Toutes les serrures sont programmées par défaut au code : 1-2-3+0k.
- La serrure Noki est fonctionnelle sans l'utilisation de clés.
- Insérez la clé dans la serrure et appuyer sur OK pour la réinitialiser au code 1-2-3. Un signal sonore se fera entendre.
- Le code de la serrure est remis à 1-2-3.

Visitez artopex.com pour une vidéo explicative sur le fonctionnement du NOKI.