

Bonnes pratiques

Table ajustable électrique

1. S'assurer que le fil de la table ajustable soit branché à une distance raisonnable de celle-ci afin d'éviter éviter que le fil soit étiré au maximum lorsque la table sera montée à son plus haut niveau.
2. Vérifier qu'aucun objet (panneau, mobilier, chaise, etc.) ne puisse entrer en conflit avec la table lorsqu'elle sera en mouvement.
3. S'assurer que le poids est bien réparti sur la table pour éviter un débalancement de celle-ci.
4. Si un code d'erreur s'affiche sur le clavier de contrôle, tenir la flèche du bas enfoncée jusqu'à l'affichage du message « reset » et maintenir l'exercice jusqu'à ce que la table remonte.
5. Si un code d'erreur s'affiche et que l'opération « reset » ne fonctionne pas, débrancher la table, attendre 30 secondes et rebrancher celle-ci.



artopex®