AXEL

Panneaux superposables vitrés et connecteurs /
Stackable glazed panels and connectors



guide d'installation
installation guide

en vigueur le 27 janvier 2020
effective January 27th 2020

artopex®

Axel

Panneaux superposables vitrés et connecteurs - *Stackable glazed panels and connectors*

guide d'installation
installation guide

1 Insérer les manchons du panneau superposable vitré dans les ouvertures du cadre de base.
Insert stackable glazed panel sleeves into base frame openings.



2 Visser en place.
Screw into place.



3 Installer la butée de tuile en plastique.
Install plastic tile stop.



4 Retirer la pellicule de la butée de tuile et coller celle-ci en dessous de la traverse de métal. / *Remove film from tile stop and stick below metal rail.*



Largeurs des panneaux superposables vitrés / *Length of stackable glazed panels*	**Nombre de butée de tuile /** *Number of tile stop*
24"	**1**
30"	**1**
36"	**1**
42"	**1**
48"	**3**
54"	**3**
60"	**3**
66"	**2**
72"	**4**

Connexion en « S » avec cadre de base / *"S" connectors with base frame*



Connexion en « S » avec 2 panneaux vitrés / *"S" connectors with 2 glass frames*



Connexion en « S » avec changement de niveau /
"S" connectors with level change



Assemblage avec bloc de connexion / *Connection block assembly*

1



2a Bloc de connexion 90°
90° connection block



Boulon / *Bolt*
10-24 x ¾" HEX (1x)

2b Bloc de connexion 120°
120° connection block



3



Connexion en « X » avec 4 panneaux vitrés / *"X" connector with 4 glazed panels*

1 Assembler les 3 premiers panneaux avec les boulons.
Assemble the first 3 panels using bolts.



Ne pas mettre de boulon pour le 4e panneau.
Do not add bolt to 4th panel.

2 Installer l'attache de jonction FT-AJOGX pour le 4e panneau
Install the FT-AJOGX connector for the 4th panel.



Connexion en « Y » avec 3 panneaux vitrés / *"Y" connector with 3 glazed panels*

1 Assembler les 2 premiers panneaux avec les boulons.
Assemble the first 2 panels using bolts.



Ne pas mettre de boulon pour le 3e cadre.
Do not add bolt to 3rd frame.

2 Installer l'attache de jonction FT-AJOGY pour le 3e panneau.
Install the FT-AJOGY connector for the 3rd panel.