

Le nettoyage régulier de vos meubles en préservera l'apparence tout en optimisant votre investissement. Les meubles peuvent être nettoyés avec un nettoyeur à vitre ordinaire (non-abrasif) tandis qu'un linge humide est adéquat pour les surfaces de métal.

Le système à coulisse utilisé pour nos tiroirs est lubrifié avant l'installation. Il peut être nécessaire de lubrifier les coulisseaux à nouveau en fonction de l'utilisation faite; un lubrifiant commercial de haute qualité (disponible dans toutes les bonnes quincailleries) doit être utilisé.

Des serrures sont installées sur tout le mobilier (tiroir ou porte) prévu à cet effet. La clé et la serrure correspondante sont identifiées par un numéro. SVP contacter votre détaillant si vous avez besoin de clés supplémentaires ou en cas de perte de celles-ci.

Un ajustement adéquat des patins niveleurs de chacun des meubles est requis pour assurer le bon fonctionnement des tiroirs et portes des bureaux et crédences. Ne pas glisser les meubles en les tirant mais plutôt les lever pour les déplacer afin de ne pas endommager les niveleurs. SVP vérifier la mise à niveau lorsque les meubles sont bougés.

Soins et précautions de base

- Les surfaces de travail doivent être époussetées régulièrement avec un linge propre et sec.
- Tout liquide répandu doit être immédiatement enlevé de préférence en épongeant plutôt qu'en essuyant.
- Ne pas glisser d'objet sur les surfaces de travail.
- Ne pas exposer les surfaces à des températures extrêmes (froid et chaud) ou à un excès d'humidité.
- Le fini de surface est résistant aux brûlures mais le bois particule sous le fini peut noircir.
- Évitez d'exposer les surfaces à la pleine lumière du soleil. Le fini de surface ne changera pas mais le bois particule sous le fini pourrait changer de couleur ou ternir.
- Il est préférable de placer un coussinet sous les équipements mécaniques. Le caoutchouc et l'huile peuvent marquer de façon permanente les surfaces.
- Les services d'un réparateur professionnel peuvent être requis dans le cas des marques telles que égratignures ou autres dommages inusités.

Entretien des surfaces stratifiées

Les surfaces stratifiées sont très résistantes à l'usure, aux égratignures, à l'eau bouillante, aux graisses provenant de la nourriture, à l'huile et aux produits chimiques ordinaires pour usage domestique.

Les surfaces vont garder leurs apparences originales en autant que les précautions suivantes soient prises :

- Laver les surfaces régulièrement à l'aide d'un savon doux et d'un peu d'eau. Assécher avec un linge propre afin d'enlever toute trace de savon.
- Utiliser un liquide nettoyant domestique (non-abrasif) pour enlever toute tache sur la surface qui ne partirait pas en utilisant de l'eau et du savon.
- L'utilisation d'une gomme à effacer peut aider à enlever les marques de crayon et d'encre.
- Éviter l'usage de poudre, de liquide abrasif ou javelisant.

Entretien des panneaux en acrylique (transparent)

En prenant certaines précautions, les panneaux en acrylique vont demeurer transparent indéfiniment. Ne pas frapper les panneaux avec un objet solide, pointu ou très chaud pour évitez d'égratigner ou de marquer ceux-ci.

Nettoyer l'acrylique du panneau en frottant avec un savon doux et de l'eau tiède. Utilisez un chiffon propre en appliquant une légère pression. Rincez abondamment avec de l'eau propre et asséchez en épongeant avec un linge ou un chamois.

Les taches de graisse, d'huile ou de goudron peuvent être enlevées avec un solvant disponible dans toutes les bonnes quincailleries.

Suivre les recommandations du manufacturier.

Époussetage

Utiliser un plumeau. Éviter d'utiliser un chiffon rougeux

Entretien des panneaux en tissus

Le tissu des panneaux est composé de fibre de polyester à 100% ou d'un mélange de polyester et de fibre naturelle. Les tissus employés sont traités commercialement et très résistant aux taches. Évitez de brosser ou frotter vigoureusement pour ne pas endommager les fibres. Les taches et la saleté vont demeurer en surface dû à la faible propriété d'absorption des fibres. Le passage régulier de l'aspirateur ou un léger brossage est recommandé pour prévenir l'incrustation de la saleté.

L'usage d'un solvant doux ou d'un nettoyeur à sec est recommandé pour déloger les taches de graisse ou d'huile, suivez attentivement les instructions d'utilisation de ces produits et ventiler les lieux efficacement. Utilisez un mouvement d'épongeage plutôt que de frottage.

L'usage d'un détergent doux ou d'un shampoing à tissus est recommandé pour enlever la saleté tenace. Épongez doucement avec la mousse du produit puis rincez avec une éponge propre pour enlever les résidus d'eau. Le tissu va sécher très rapidement. Faites toujours un essai sur une partie non apparente du tissu avant d'utiliser un produit inconnu. Dans le cas de saleté incrusté, Il est recommandé de faire appel à un spécialiste du nettoyage de mobilier de bureau.

Entretien du système électrique et lampes

Les composants électriques doivent être gardés à l'abri de l'humidité. Ces composants ne requièrent aucun entretien périodique à l'exception des prises électriques qui peuvent être essuyés avec un linge propre et sec pour enlever la poussière.

Les prises doivent être couverts avant d'utiliser un liquide quelconque pour nettoyer les surfaces de travail. Veillez à enlever toutes chaînes, bracelets ou bagues pouvant entrer en contact accidentel avec les ouvertures des prises électriques.

Les lampes doivent être gardées à l'abri de l'humidité et nettoyées avec un linge propre et sec pour enlever la poussière. Éviter d'utiliser un nettoyeur abrasif pour ne pas égratigner la peinture.

Veillez à enlever toutes chaînes, bracelets ou bagues pouvant entrer en contact accidentel avec les conducteurs électriques. Veuillez fermer le contact et débrancher la lampe avant de changer ou nettoyer l'ampoule.