



Type

» Mécanisme pour chaise exécutive à pivot avant avec ajustement de l'angle du siège synchronisé avec l'angle du dossier.

» Robuste, en alliage d'aluminium moulé.

Fonctions

» Pivot sur l'axe de la colonne sur 360°.


A » Ajustement de la hauteur (cylindre à gaz).

» Basculement en syncro du siège de -2° à 11° (pivot avant) et du dossier de 85° à 105°.

B » Réglage de la tension du basculement.

C » Blocage du basculement à 5 positions.

» Compatible avec l'ajustement en hauteur du dossier (option R).



Procédure d'ajustement

» À l'aide du levier **A** d'ajustement de la hauteur de l'assise, montez l'assise afin de vous sentir légèrement surélevé. Puis activez de nouveau le levier et laissez-vous descendre jusqu'à ce que vos jambes forment un angle de 90° aux genoux.

» À l'aide du levier **C** d'ajustement de la bascule, ajustez l'angle désiré du siège qui est synchronisé avec l'angle du dossier. Un angle d'assise légèrement vers l'arrière d'environ 3° est recommandé.

» Si vous trouvez que la chaise bascule trop facilement vers l'arrière, tournez la poignée **B** dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle offre une légère résistance au mouvement. Dans le cas contraire, si la bascule est trop difficile, tournez la poignée **B** dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle offre une légère résistance au mouvement.

» Approchez-vous de votre surface de travail et ajustez les appuis-bras afin que vos bras soient le plus proche de votre corps et que ceux-ci forment un angle de 90° aux coudes.

» Si votre surface de travail n'est pas à la bonne hauteur pour vous, faites vérifier s'il est possible de la faire ajuster. Si vous êtes trop bas par rapport à la surface et que vous devez monter votre chaise, vous aurez probablement besoin d'un repose-pieds pour conserver l'angle de 90° recommandé pour vos jambes.